



ATR-EXPORT



CHANGAN V3

	CHANGAN QIYUAN Q07 145 EDICIÓN PREMIUM	CHANGAN QIYUAN Q07 145 EDICIÓN LUJO	CHANGAN QIYUAN Q07 215 EDICIÓN LUJO	CHANGAN QIYUAN Q07 215 EDICIÓN PREMIUM
Parámetros básicos				
motor	1.5L 107 hp L4	1.5L 107 hp L5	1.5L 107 hp L6	1.5L 107 hp L7
Largo * Ancho * Alto (mm)	4200*1680*1965	4200*1680*1965	4200*1680*1965	4200*1680*1965
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s)	-	-	-	-
Velocidad máxima (km/h)	120	120	120	120
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100km)	-	-	-	-
Peso en vacío (kg)	1230	1230	1230	1230
Capacidad de carga máxima (kg)	-	-	-	-
Cuerpo				
Número de puertas del coche	4	4	4	4
Número de asientos	7	7	7	7
Capacidad del depósito de combustible (L)	43	43	43	43
Volumen del tronco (L)	-	-	-	-
Caja de cambios				
Número de engranajes	5	5	5	5
Tipo de transmisión	Transmisión manual (MT)	Transmisión manual (MT)	Transmisión manual (MT)	Transmisión manual (MT)
Dirección del chasis				
método de conducción	Motor central, tracción trasera	Motor central, tracción trasera	Motor central, tracción trasera	Motor central, tracción trasera
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente	Suspensión independiente	Suspensión independiente	Suspensión independiente
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente con ballesta	Suspensión no independiente con ballesta	Suspensión no independiente con ballesta	Suspensión no independiente con ballesta
Frenado de ruedas				
Tipo de freno delantero	desct	desct	desct	desct
Tipo de freno trasero	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
tipo de freno de estacionamiento	freno de mano	freno de mano	freno de mano	freno de mano
Especificaciones del neumático delantero	175/70 R14	175/70 R14	175/70 R14	175/70 R14
Especificaciones del neumático trasero	175/70 R14	175/70 R14	175/70 R14	175/70 R14
Seguridad activa				
Sistema de frenado antibloqueo ABS	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)	-	-	-	-
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)	-	-	-	-
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)	-	-	-	-
Función de control de la presión de los neumáticos	● Indicador de presión de los neumáticos	● Indicador de presión de los neumáticos	● Indicador de presión de los neumáticos	● Indicador de presión de los neumáticos
Sistema de alerta de cambio involuntario de carril	-	-	-	-

Sistema de frenado activo/sistema de seguridad activo	-	-	-	-
Advertencia sobre la fatiga al conducir	-	-	-	-
Alerta de colisión frontal	-	-	-	-
Apariencia/Antirrobo				
portón trasero eléctrico	-	-	-	-
Cierre centralizado	-	-	●	●
Tipo de clave	● llave mecánica	● llave mecánica	● llave remota ● llave mecánica	● llave remota ● llave mecánica
Sistema de arranque sin llave	-	-	-	-
función de entrada sin llave	-	-	-	-
Función de arranque remoto	-	-	-	-
Luces				
fuentes de luz de haz bajo	● halógeno	● halógeno	● halógeno	● halógeno
fuentes de luz de haz alto	● halógeno	● halógeno	● halógeno	● halógeno
luces diurnas LED	-	-	-	-
Haz adaptativo de alta y baja intensidad	-	-	-	-
Faros automáticos	-	-	-	-
Luces antiniebla delanteras	-	-	● halógeno	● halógeno
Altura del faro ajustable	●	●	●	●
Apagado retardado de los faros	-	-	-	-
Claraboya/Cristal				
Tipo de claraboya	-	-	-	-
Elevalunas eléctricos delanteros/traseros	-	-	● adelante ● atrás	● adelante ● atrás
Función de elevación de ventanas con un solo toque	-	-	-	-
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	-	-	-	-
Función de espejo retrovisor exterior	-	-	-	-
Volante/retrovisor				
Material del volante	● plástico	● plástico	● plástico	● plástico
ajuste de la posición del volante	-	-	-	-
volante multifunción	-	-	-	-
Panel de instrumentos LCD completo	-	-	-	-
tamaño del instrumento LCD	-	-	-	-
Función del espejo retrovisor interior	-	-	-	-
Configuración de asientos				
Material del asiento	Tela	Tela	Tela	Tela
Asientos deportivos	-	-	-	-

Método de ajuste del asiento del conductor	● Ajustando hacia adelante y hacia atrás	● Ajustando hacia adelante y hacia atrás	● Ajustando hacia adelante y hacia atrás	● Ajustando hacia adelante y hacia atrás
Método de ajuste del asiento del pasajero	● Ajustando hacia adelante y hacia atrás	● Ajustando hacia adelante y hacia atrás	● Ajustando hacia adelante y hacia atrás	● Ajustando hacia adelante y hacia atrás
Asientos del conductor y del pasajero con ajuste eléctrico	-	-	-	-
Funciones del asiento delantero	-	-	-	-
Función de memoria del asiento eléctrico	-	-	-	-
Asientos traseros abatibles	-	-	-	-
Apoyabrazos central delantero/trasero	-	-	-	-
portavasos traseros	-	-	-	-
Audio/Iluminación interior				
Número de hablantes	● 1 altavoz	● 1 altavoz	● 1 altavoz	● 1 altavoz
Iluminación ambiental en el interior del coche	-	-	-	-
Aire				
Métodos de control de temperatura del aire acondicionado	● Aire acondicionado Manual	● Aire acondicionado Manual	● Aire acondicionado Manual	● Aire acondicionado Manual
Aire acondicionado trasero independiente	-	-	-	-
Salidas de aire de los asientos traseros	-	-	-	-



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: DE LUJO





























